



Ford F-250 y F-350 Super Duty 2011-2016 Identificación de las uniones de arrastre

Marca	Supreme	Producto	Uniones de arrastre	Fecha	Marzo de 2020
Número(s) de parte	MS40973-MS40974				

Al reemplazar uniones de arrastre en la camioneta Ford F-250 Super Duty 2011-2016 y la camioneta Ford F-350 Super Duty 2011-2016, es importante verificar la opción de bastidor.

La camioneta usa el bastidor estándar más ancho, en el que los rieles tienen una separación de 92.3 cm a 95.8 cm (36.6 pulg. A 37.7 pulg.) y existe una "joroba" sobre el eje trasero. **(Figura 1)**



Figura 1 Camioneta Ford F-250 Super Duty 2016



Figura 2 Cabina chasis Ford F-350 Super Duty 2015

La cabina chasis usa un bastidor comercial más estrecho, y los rieles tienen una separación de 86.6 cm a 86.9 (34.1 pulg. a 34.2 pulg.) y no existe una "joroba" (los rieles son planos) sobre el eje trasero. **(Figura 2)**

Una vez que se confirme la opción de bastidor, puede colocarse la unión de arrastre correcta.

MS40973: 94 cm (37 pulg.) del centro al extremo de la varilla



MS40974: 87.6 cm (34.5 pulg.) del centro al extremo de la varilla



Aplicación	Opción de bastidor	NP requerido
Cabina chasis Ford F-250 Super Duty 2011-2016	Comercial	MS40973
Cabina chasis Ford F-350 Super Duty 2011-2016	Comercial	MS40973

Aplicación	Opción de bastidor	NP requerido
Camioneta Ford F-250 Super Duty 2011-2016	Estándar	MS40974
Camioneta Ford F-350 Super Duty 2011-2016	Estándar	MS40974