



Orientación correcta de la instalación: Junta esférica delantera inferior de Lexus Sedán y Coupé 2020-2007

Marca	Supreme	Producto	Junta esférica	Fecha	Octubre de 2021
Número de parte	MK500126				

Para asegurar el desempeño adecuado de la parte, la junta esférica indicada a continuación debe instalarse en la orientación correcta al acoplarla con el muñón de dirección.

Número de parte
MK500126

Para que el resultado de la reparación sea exitoso, aplique lo siguiente:

- Asegúrese de que todas las superficies de contacto estén libres de óxido, residuos y rebabas. Inspeccione el muñón de dirección y los diámetros internos del brazo de control por presencia de grietas, deformación y pérdida de la redondez. No reutilice el muñón de dirección ni el brazo de control si encuentra estos defectos.
- No reutilice accesorios de sujeción usados. Reemplace siempre los accesorios de sujeción.
- El inserto del asiento de la junta esférica del brazo de control puede quedarse adherido al perno de la junta esférica antigua durante la remoción. Si el inserto debe retirarse del perno de la junta esférica para reutilizarse, debe separarse con cuidado. No reutilice el inserto si encuentra signos de daño o desgaste anormal.
- La junta esférica Supreme de Mevotech MK500126 incluye flechas de indicación de dirección moldeadas en la carcasa para facilitar la instalación. Encuentre estas flechas. **Vea la Figura 1.**
- La orientación correcta de la instalación se logra cuando estas flechas apuntan HACIA EL INTERIOR (hacia el motor del vehículo).



Figura 1. Junta esférica Supreme de Mevotech MK500126 con indicadores de dirección. También se incluyen accesorios de sujeción para la instalación rápida y completa.

Consulte siempre el manual de servicio de fábrica para los procedimientos de diagnóstico, los métodos de retiro e instalación de componentes y los valores y procedimientos de torque correctos según corresponda. Use solamente un torquímetro calibrado para el apriete final.