



Orientation d'installation adéquate : Joint à rotule inférieur avant pour Jeep Wrangler JL/JLU et Jeep Gladiator JT

Marque	TTX	Produit	Joint à rotule	Date	Septembre 2022
Numéro de pièce	TXMS25575				

Pour garantir un accès adéquat au raccord de graissage, le joint à rotule mentionné ci-dessous doit être enfoncé en respectant l'orientation adéquate.

Application
TXMS25575

Pour une réparation réussie, respecter les consignes suivantes :

- Avant l'installation d'un joint à rotule, s'assurer que toutes les surfaces d'accouplement sont exemptes de rouille, de débris et de bavures.
- Vérifier les diamètres d'enfoncement et les tolérances des goujons, y compris du côté du porte-fusée de direction. Inspecter les surfaces d'accouplement pour vérifier la présence de fissures, de déformations ou de problème de voilure. Remplacer tous les composants d'accouplement endommagés ou non conformes aux spécifications.
- Le joint à rotule doit être installé de sorte que le raccord de graissage soit positionné parallèlement à la languette d'arrêt inférieure de l'essieu. **Voir la figure 1.**
- Il est recommandé de tester l'ajustement et de vérifier l'orientation avant et pendant l'enfoncement.




Figure 1. Pour assurer un dégagement adéquat entre les composants, le joint à rotule doit être installé parallèlement à la languette d'arrêt inférieure.

Toujours consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les procédures de diagnostic, les méthodes de retrait et d'installation de composants et les procédures et valeurs de couple de fixation adéquates, le cas échéant. Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour le serrage final.